

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよく読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

「安全のために」の注意事項は、裏面をご覧ください。

MZ-E520

© 2004 Sony Corporation Printed in China




「ウォークマン」・「WALKMAN」はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。
「Walkman」は、ソニー株式会社の登録商標です。

付属品を確認める




各部のなまえ



・ボタンに凸点（突起）がついてます。操作の目印としてお使いください。

充電スタンド




- 充電用端子
- DC IN 3Vジャック（底面）


準備する

お使いになる前に、まず充電式電池を充電してください。

1 充電式電池を入れる




2 充電する



充電状態を「3色お知らせLED」でお知らせします。
赤色→オレンジ色→消灯（約2時間半後）
LEDが消えた時点でお使いになります。
（リモコンをつないでいるとき、充電中は表示窓に「CHARGING」と表示されます。）


ご注意
充電中、再生などの操作をすると充電が停止します。

3 リモコンをつなぎホールドを解除する




リモコンのクリップの使いかた

リモコンを取り付ける位置によっては、表示窓に出る文字の向きが上下逆転し、読みにくい場合があります。その場合、下記のようにリモコンのクリップを逆向きにつけてください。



アルカリ乾電池で使うときは

- 乾電池ケースを本体に取り付ける。
- 必ず○側から入れる。




別売りのソニーアルカリ乾電池（単3形）を1本入れます。
充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。

ミニディスクを聞く


1 ミニディスクを入れる

- OPENつまみを矢印の方向へずらす。
- ミニディスクを入れる。
- ふたを開める。



ディスクのラベル面を上にし、矢印の向きに奥まで押し入れてください。

2 再生する



- ジョグレバーを押す（▶▶）（本体では▶▶を押す）。
「ピ」と確認音がします。「3色お知らせLED」が赤色に点灯します（グループ設定されたディスクのときは緑色に点灯します）。
- VOLつまみを+または-側へ回して、音量を調節する（本体ではVOLUME +または-を押す）。
リモコンの表示窓で音量を確認できます。


再生を止めるには、■ボタンを押す。
「ピー」と確認音がします。
次に再生する時は、止めたところの続きから始まります。ディスクの初めの曲から再生を始めたいときは、ジョグレバー（▶▶）を2秒以上押したままにして（本体では▶▶を2秒以上押したままにする）、再生を始めてください。

こんなときは	操作（確認音）
一時停止する	▶▶を押す。（ピ・ピ・ピ・・・） もう一度押すと解除されます。
今聞いている曲、またはさらに前の曲を頭出しする	ジョグレバーを◀◀側へずらす。（本体では◀◀を押す。）（ビビビ）
次の曲を頭出しする	ジョグレバーを▶▶側へずらす。（本体では▶▶を押す。）（ビビ）
再生しながら早戻しまたは早送りする	ジョグレバーを◀◀側または▶▶側へずらしたままにする。（本体では◀◀または▶▶を押したままにする。）
経過時間を見ながら聞きたい場所を探す（タイムサーチ）	一時停止中、ジョグレバーを◀◀側または▶▶側へずらしたままにする。
曲番を見ながら聞きたい場所を探す（インデックスサーチ）	停止中、ジョグレバーを◀◀側または▶▶側へずらしたままにする。
10曲ごとに頭出しする ¹⁾	◻ +、- ボタンを押す。
ディスクを取り出す ²⁾	■を押してから、本体のOPENつまみをずらす。

¹⁾ グループ再生中は、グループの頭出し（グループスキップ）になります。くわしくは、「グループ再生する」をご覧ください。

²⁾ ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。

▶いろいろな聞きかた
ここからは、リモコンのボタンを使った操作を主体に説明しています。



曲名や曲の時間を見る

曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間、録音されている曲数、グループ名、グループ内の総曲数を確認できます。


曲番	経過時間
曲番	曲名
グループ内の総曲数	グループ名
総曲数	ディスク名
曲番	サウンドモード
曲番	SP/LPモード

ご注意
・グループ再生 / 通常再生の状態や、動作状態、設定状態によっては、表示が選択できなかったり、表示が異なったりすることがあります。

・SP/LPモードは、再生中のみ表示され、しばらくすると自動的に経過時間表示に戻ります。

再生モードを選ぶ

- P MODE/◻ を繰り返し押す。
押すたびに表示は次のように変わり、選んだ表示の状態へ再生します。



再生モード表示	再生状態
（表示なし）	通常の再生（ディスク全曲を1回再生）
1	1曲再生中、今、再生している曲のみを再生）
◻	ブックマーク再生（ブックマーク（しおり）がついている曲だけを順番に再生）
SHUF	シャッフル再生（全曲を順不同に並べかえて再生）
PGM	プログラム再生（聞きたい曲を好きな順に並べかえて再生）
◻	グループ通常再生（グループ1から順にグループごとに1回再生）
◻ SHUF	イングループシャッフル再生（再生中のグループ内の曲をシャッフル再生、そのあと順に次のグループ内の曲をシャッフル再生）
◻ PGM	グループプログラム再生（グループ単位で好きな順に並べかえて再生）


・グループ設定されたディスクのときののみ表示されます。

好きな曲だけを聞く（ブックマーク再生）

好きな曲にブックマーク（しおり）をつけていき、その曲だけを再生することができます。ただし、曲順を変えることはできません。

ブックマークをつけるには

- ブックマークをつけない曲を再生し、ジョグレバーを2秒以上押す。



ブックマークした曲を再生するには

- 再生中、P MODE/◻ を繰り返し押して、「TrPLAY?」を表示させる。
- ジョグレバーを押す。
ブックマークのついた一番小さい曲番から順に再生が始まります。

ブックマークを消すには

ブックマークを消したい曲を再生し、ジョグレバーを2秒以上押します。

ご注意
ふたを開けると設定は解除されます。

好きな順に曲を並べかえて聞く（プログラム再生）

- 再生中、「PGM」が表示されるまで、P MODE/◻ を繰り返し押す。
 - ジョグレバーを繰り返しずらして曲番を選び、押して決定する。
- 曲番 プログラムの順番
- 手順2を繰り返し好きな順に曲を選ぶ。
全部で15曲までプログラムできます。
 - 選び終わったら、ジョグレバーを2秒以上押す。
プログラムした順に再生が始まります。

グループプログラム再生するには

上記の手順1で「◻ PGM」を表示させてから、手順2～4を行います。全部で10個までプログラムできます。プログラムしたグループ順に再生します。


再生が終わったとき、または途中で止めたときも、プログラム設定は残っています。

ご注意
ふたを開けると設定は解除されます。

グループ再生する

グループ設定されたディスクとは？

MDレコーダーを使って、1枚のディスクの中の曲をいくつかのグループに分けて録音・編集したディスクのことです。CDアルバム別やアーティスト別などのグループに分けて管理するときに便利です。
本機では、グループ設定されたディスクをグループごとに再生することができます。



通常再生時

グループ再生時



グループに入っていない曲は「Group -」に属しているときみされる。

グループ1から順にグループごとに再生したあと、グループに入っていない曲（「Group -」）を再生して終わります。

ご注意
本機でグループ設定することはできません。MDレコーダーなどで設定してください。

- 再生中、P MODE/◻ を繰り返し押して、◻ を表示させる。

グループの頭出し（グループスキップ）をするには

リモコン操作
1 再生中、◻ +または-を押す。
◻ - ボタンを押すとグループの先頭曲に、続けてもう一度押すと前のグループの先頭曲に移動します。

本体操作
1 再生中、GROUPを押す。
2 ◻ または▶▶を押す。

「3色お知らせLED」は、グループ再生中は緑色に点灯し、グループ頭出し中はオレンジ色に点滅します。

4 VOLつまみを繰り返し回してレベルを調節する。

繰り返し聞く（リピート再生）

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、プログラム再生などを繰り返し聞くことができます。

- お好みの再生モードで再生中、P MODE/◻ を2秒以上押す。
「◻」が点灯します。

リピート再生


解除するには
P MODE/◻ を2秒以上押します。

リピート再生中に、P MODE/◻ を押すと、リピートのままで再生モードを変えることができます。

好みの音にする（6バンドイコライザ）

お好みの音質を6種類の中からリモコンで選択・設定することができます。

- 再生中、SOUNDを繰り返し押し、「SOUND」を選ぶ。
- SOUNDを2秒以上押す。
- ジョグレバーを繰り返しずらしてサウンドの種類を選ぶ。



A	B
Heavy	SOUND H
Pops	SOUND P
Jazz	SOUND J
Unique	SOUND U
Custom1	SOUND 1
Custom2	SOUND 2

- ジョグレバーを押して決定する。

途中で設定をやめるには
DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

設定を解除するには

上記の手順1で②に何も表示されていない状態を選びます。

▶各種設定

すばやく音を聞く（クイックモード）

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出ししたあと、すばやく再生音を聞くことができます。

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをずらして「PowerMode」を選び、押して決定する。
「Quick」が表示されます。
- ジョグレバーをずらして「Quick」を選び、押して決定する。
「Quick」が表示されます。

途中で設定をやめるには
DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

設定を解除するには
上記の手順3で「Normal」を選びます。

ご注意
・設定を「Quick」にすると、画面に何も表示されていないときでも、本体内部では常に電源が入っている状態になっています。そのため、電池の持続時間が短くなりますので毎日充電することをおすすめします。
・何も操作されない状態（ふたの開閉を含む）で、17時間が経過すると、自動的に本体内部の電源が切れます。次に操作したときの動作は遅くなりますが、そのあとはまたクイックモードになります。

確認音を消す

リモコンと本体の確認音を消すことができます。

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをずらして「Beep」を選び、押して決定する。
- ジョグレバーをずらして「Beep Off」を選び、押して決定する。
リモコンと本体の確認音が消えます。

途中で設定をやめるには
DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには
上記の手順3で「Beep On」を選びます。

リモコン表示窓のバックライトをつける / 消す

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをずらして「Backlight」を選び、押して決定する。
- ジョグレバーをずらして設定を選ぶ。

表示	設定
Auto	操作中は点灯。しばらくすると消灯（お買い上げ時の設定）
On	動作中は常に点灯
Off	常に消灯
- ジョグレバーを押して決定する。

すばやく音を聞く（クイックモード）

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出ししたあと、すばやく再生音を聞くことができます。

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをずらして「PowerMode」を選び、押して決定する。
「Quick」が表示されます。
- ジョグレバーをずらして「Quick」を選び、押して決定する。
「Quick」が表示されます。

途中で設定をやめるには
DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

設定を解除するには
上記の手順3で「Normal」を選びます。

ご注意
・設定を「Quick」にすると、画面に何も表示されていないときでも、本体内部では常に電源が入っている状態になっています。そのため、電池の持続時間が短くなりますので毎日充電することをおすすめします。
・何も操作されない状態（ふたの開閉を含む）で、17時間が経過すると、自動的に本体内部の電源が切れます。次に操作したときの動作は遅くなりますが、そのあとはまたクイックモードになります。

電池の消耗を抑える（パワーセーブ機能）

電池の持続時間を最大限に長くする機能です。本体の「3色お知らせLED」を常に消灯させたり、操作したあとまもなくリモコン表示を消灯させたりして電池の消耗を抑えます。

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをずらして「PowerSave」を選び、押して決定する。
- ジョグレバーをずらして「PowerSave」を選び、押して決定する。
本体の「3色お知らせLED」が消えます。

途中で設定をやめるには
DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

「3色お知らせLED」をつけるには
上記の手順3で「Normal」を選びます。

